

Homing on current position

FAQ Nr.0002

Part	Version	Revision	Datum	Status
de	3.5.4.10	002	2019-01-01	Released

Inhalt

Einführung	2
Projekt in der Basic Variante	2
Einfügen und verwenden des SetCom_IEC_Slave	2
Homing starten	4
Projekt in der PRO Variante	5
Wert auf Position actual value schreiben	5
Disclaimer	7

Amtsgericht Lemgo HRA 5649 DUNS-Nr. 314108728 USI-IdNr. DE309087075 Sparkasse Paderborn-Detmold IBAN DE 19 4765 0130 0000 0060 07 BIC WELADE3L



Einführung

Dieses FAQ beschreibt, wie bei einem KEB-I/O ETHERCAT Stepper/BLDC Modul die aktuelle Position (*position actual value*) auf einen beliebigen Wert (z.B. dem letzten Wert vor dem Power down) geändert werden kann.

Projekt in der Basic Variante

Um in der Basic Variante den Parameter *Position actual value* des Moduls ändern zu können, benötigen Sie den SetCom_IEC_Slave Baustein aus der KEB_Gateway_Utility oder Sie müssen sich den Parameter *Home offset* (607C_h) der Geräteparameter aus der Gruppe "ps: lagegeregelte Parameter" auf die Prozessdaten legen. Im nachfolgenden wird die Variante mit dem SetCom_IEC_Slave beschrieben.

Einfügen und verwenden des SetCom_IEC_Slave

Um in der Basic Variante die aktuelle Position (*position actual value*) des Moduls ändern zu können, benötigen Sie aus der KEB_Gateway_Utility den Baustein SetCom_IEC_Slave. Mit diesem Baustein können Sie dann den Parameter *Home offset* (607C_h) der Gruppe "ps: lagegeregelte Parameter" beschreiben und somit *Position actual value* ändern.





An diesem Baustein muss die Referenz zu dem Channelhandler angegeben werden, damit dieser funktionieren kann. Außerdem müssen noch die im folgenden Bild dargestellten Parameter bei dem Baustein eingestellt werden.

Der Wert 24700 ergibt sich aus der Umrechnung des Parameter 607C_h auf einen dezimalen Wert. Außerdem muss das schreiben auf den Parameter aktiviert werden, indem die Variable *bWriteData* auf True gesetzt wird und der zu schreibende Wert ist bei der Variable *diWriteData* einzutragen. Weitere Informationen zu diesem Baustein finden Sie in der Hilfe in COMBIVIS studio 6.



Mit der Variable *bSendRequest* = True kann jetzt der Wert aus *diWriteData* auf den Parameter *Home offset* geschrieben werden. Dabei sollten Sie über die Variable *bDone* abfragen, ob der Wert gesetzt wurde und dann den *bSendRequest* zurücksetzen.

Node_0_KEB_IO_ETHERCAT_Stepper 🗙					
Geräte-Einstellungen	Geräte-Parameter	🔡 Doku	mente	Konfiguration	🚺 Ir
Gruppen-/Paramet	erName		Param	eterwert	
🖭 🛄 ru: Betriebs;	parameter				
😟 📄 de: Gerätein	fo				
🗄 📄 st: Statuswo	ort				
🖶 🚞 dr: Motorpa	rameter				
🖲 🗇 🚞 cs: Drehzahl	reglerparameter				
😟 🚞 di: Digital Ei	ngangs Parameter				
🗄 📄 do: Digital A	usgangs Parameter				
🗉 🚞 co: Steuerun	g				
🗄 🗇 🚞 fb:Feldbusp	arameter				
😟 🚞 ec: Geberpa	rameter				
😐 🚞 pr: com Prof	il Objekte				
😟 📄 vl: Geschwin	digkeits Modus				
🗉 📄 pn: sicherhe	its Parameter				
🖹 🗁 ps: lagegere	gelte Parameter				
= Position	window	1	10		
=🔷 Position	window time	1	100		
=🔷 Target Po	osition	(D		
🗷 🗄 📲 Position	range limit (Anzahl)	2	2		
= 🏟 Home of	fset	2	2000		
🗎 🖻 📴 Coffigers	a position limit (Appr	- LU			



Homing starten

Um den Wert, den Sie auf den Parameter *Home offset* geschrieben haben, auf *Position actual value* zu übernehmen, müssen Sie in den Homing mode des Baustein KEB_CIA402_DriveControl wechseln. Diesen erreichen Sie durch eine Eingabe der 6 im Parameter *Mode*.



Anschließend muss am Baustein der Eingang *DriveRef* verbunden und über die Variable *Enable* kann dieser gestartet werden. Die *HomingMethod* muss dafür auf dem Wert 35 (HM35 On Current Position) stehen. Wenn Sie nun die Variable *StartHoming* auf True setzen, wird der auf den Parameter *Home offset* geschriebene Wert auf *Position actual value* geschrieben. Das erfolgreiche Homing wird durch die Variable *HomingDone* angezeigt.



Jetzt können Sie im EtherCAT E/A-Abbild des Moduls unter dem Parameter *Position actual value* den übergebenen Wert sehen.



lave	Prozessdaten Sta	artparameter	EtherCAT Konfiguration	EtherCAT E//	A-Abbild St	atus 📢	Information
Kanäle	e						
Varia	ble	Mapping	Kanal	Adresse	Тур	St	Aktueller Wer
H - K	CiaControlSampl	~	Controlword	%QW2	UINT		16
÷ - 📢	CiaControlSampl	` \$	Target Position	%QD2	DINT		0
E K	MotorDrivesubm	***	Motor drive submode s	%QD3	UDINT		65
e - * e	CiaControlSampl	*	Modes of operation	%QB16	SINT		6
Ð K	CiaControlSampl	*	Profilevelocity	%QD5	UDINT		0
÷ • •	CiaControlSampl	۵.	vl target velocity	%QW12	INT		0
÷	CiaControlSampl	~	Statusword	%IW2	UINT		38680
ê - M	CiaControlSampl	۵.	Position actual value	%ID2	DINT		2000
÷*	CiaControlSampl	~⊘	Modes of operation dis	%IB12	SINT		6
±. *(CiaControlSampl	2	vl velocity actual value	%IW7	INT		0

Projekt in der PRO Variante

In der PRO Variante kann ein softwareseitiges Referenzieren direkt über die KEB AxisControl Bausteine ausgelöst werden.

Wert auf Position actual value schreiben

Um einen Wert auf *Position actual value* zu schreiben, müssen Sie bei dem KEB_SingleAxisControl Baustein auf den *AxisMode* "AM SETPOSITION" (6) wechseln.

Zusätzlich ist der Eingang Axis mit der Achse zu verknüpfen und der Baustein muss über die Variable InverterEnable gestartet werden.



Der Wert, der nun bei *Posion actual value* eingetragen werden soll, muss bei *Position* eingegeben werden. Anschließend den Baustein mit *Start* ausführen, über die Variable *Done* erfolgt dazu eine Rückmeldung.





Jetzt können Sie auf dem Baustein unter *ActPosition* die gerade gesetzte Position einsehen. Der Baustein muss nun wieder auf den für den Betrieb notwenigen *AxisMode* umgestellt werden.



Disclaimer

KEB Automation KG reserves the right to change/adapt specifications and technical data without prior notification. The safety and warning reference specified in this manual is not exhaustive. Although the manual and the information contained in it is made with care, KEB does not accept responsibility for misprint or other errors or resulting damages. The marks and product names are trademarks or registered trademarks of the respective title owners.

The information contained in the technical documentation, as well as any user-specific advice in verbal or in written form are made to the best of our knowledge and information about the application. However, they are considered for information only without responsibility. This also applies to any violation of industrial property rights of a third-party.

Inspection of our units in view of their suitability for the intended use must be done generally by the user. Inspections are particular necessary, if changes are executed, which serve for the further development or adaption of our products to the applications (hardware, software or download lists). Inspections must be repeated completely, even if only parts of hardware, software or download lists are modified.

Application and use of our units in the target products is outside of our control and therefore lies exclusively in the area of responsibility of the user.

> KEB Automation KG Südstraße 38 • D-32683 Barntrup fon: +49 5263 401-0 • fax: +49 5263 401-116 net: www.keb.de • mail: info@keb.de