

KEB Stepper/BLDC Modul

FAQ Nr.0001

Part	Version	Revision	Datum	Status
de	3.5.4.10	006	2019-01-01	Released

Inhalt

Einführung	2
Parameteranpassungen	2
Parameter die auf den verwendeten Motor angepasst werden müssen	2
Beispielprojekte in COMBIVIS studio 6	6
Allgemein	6
Einstellungen im Beispielprojekt allgemein	7
Einstellungen für das Beispielprojekt PRO	9
Einstellungen für das Beispielprojekt Basic	.11
Auto-Setup Mode	.12
Allgemein	.12
Auto Setup mittels Baustein	.12
Auto Setup manuell ausführen	.15
Speichern der Einstellungen im Modul	.16
Speichervorgang starten	.17
Disclaimer	.19

Amtsgericht Lemgo HRA 5649 DUNS-Nr. 314108728 USI-IdNr. DE309087075 Sparkasse Paderborn-Detmold IBAN DE 19 4765 0130 0000 0060 07 BIC WELADE3L



Einführung

Dieses Quickstart Dokument beschreibt, wie ein KEB-I/O ETHERCAT Stepper/BLDC Modul in Betrieb genommen werden kann. In COMBIVIS studio 6 stehen dazu Beispielprojekte mit CONTROL BASIC oder CONTROL PRO Lizenz zur Verfügung.

Parameteranpassungen

Parameter die auf den verwendeten Motor angepasst werden müssen

Um den von Ihnen ausgewählten Motor mit dem KEB-I/O ETHERCAT Stepper/BLDC Modul bekannt zu machen, sollten bereits im Vorfeld einige Parameter in dem Modul angepasst werden. Dieses ist durch die Vielzahl der Motoren erforderlich, die mit dem Modul zusammen verwendet werden können. Um die Basis Regelparameter des Motors anzupassen, lesen Sie bitte in dem Dokument *Anleitung C6 Remote I/O Stepper/BLDC* das Kapitel 5.1.3 für den Bürstenlosen Gleichstrommotor und das Kapitel 6.12.4 für die I²T Motor-Überlastschutz Parameter.

Node_0_KEB_I0_ETHERCAT_Stepper X				
Geräte-Einstellungen Geräte-Parameter 🔛 Dokumente Konfiguration 🕕 Information				
Gruppen-/ParameterName	Paramete	erwert		
🖶 🛄 ru: Betriebsparameter				
🖶 🛄 de: Geräteinfo				
🗄 🔄 st: Statuswort				
🖶 🍙 dr: Motorparameter				
🔤 🔤 Pole pair count	4			
- 🔷 Peak current	500			
Maximum Speed	200000			
- 🕪 Plunger Block	0			
💷 💷 Upper voltage warning level	81000			
- 🕸 Lower voltage warning level	10000			
Open loop current reduction idle time	1000			
Open loop current reduction value/factor	-50			
🖅 📴 I2t Parameters (Anzahl)	7			
😟 🛱 Motor drivesensor display open loop (Anzahl)	4			
😠 🛱 Motor drivesensor display closed loop (Anzahl)	4			
G F Motor drive parameter set (Anzahl)	10			
Proportionalanteil des S-Reglers [1]	2048			
Integralanteil des S-Reglers [2]	0			
Proportionalanteil des V-Reglers [3]	Node 0 KEB J	O ETHERCAT ST	epper X	
→ = ↓ Integralanteil des V-Reglers [4]	Geräte-Einstellungen	Geräte-Parameter	Dokumente	Konfiguration
(Closed Loop) Proportionalanteil des Stromreglers der feldbildenden Kompor	Gruppen-/Parameter	Name		Parameterw
	🗄 📄 ru: Betriebspa	arameter		
(Closed Loop)Proportionalanteil des Stromreglers der momentbildenden [7]	🗄 📄 de: Geräteinfo	5		
🛶 🗘 (Closed Loop) Integralanteil des Stromreglers der momentbildenden Kompon	🛚 🗉 📄 st: Statuswort	:		
🚽 🕸 (Open Loop) Proportionalteil des Stromreglers der momentbildenden Kompon	🖶 🦢 dr: Motorpara	meter		
🔹 🔹 (Open Loop) Integralanteil des Stromreglers der momentbildenden Komponer	Pole pair o	:ount		4
Motor drive deadtime compensation	Peak curre	int		500
Adressierungsart : CANopen	Maximum	Speed		200000
	Upper vol	tage warning level		81000
		tage warning level		10000
		current reduction	idle time	1000
		current reduction	value/factor	-50
	E I2t Parame	eters (Anzahl)		7
	= 🔍 I2t Par	rameters [1]		500
	I2t Par	ameters [2]		0
	11 : : : : <u>∃⊠a</u> 17† Par	ameters [3]		n

Bei Verwendung eines Motors nur mit Hallgeber ist auch die Poolpaarzahl korrekt einzustellen. Für den Betrieb eines bürstenlosen Gleichstrommotors ist es zwingend erforderlich ein Auto–Setup durchzuführen und hierzu muss beim Parameter "Nominal Current" I²t Parameters [1] *(203B_h Subindex:*



 01_{h}) einen Wert <> 0 eingetragen werden.

Weitere Infos zum "Auto-Setup Mode" erhalten Sie weiter unten in diesem Dokument.

Außerdem sollte Ihrem Projekt als erstes ein Gateway hinzugefügt werden.

Wenn die Beispielprojekte verwendet werden ist dieses bereits vorhanden, ansonsten kann dort der Aufbau im Detail angesehen werden. Das Projekt mit dem Gateway muss dann per Download in die Steuerung gespielt und gestartet werden. Ob der SetCom_ETC_Master Baustein nach dem Starten Module am EtherCAT But gefunden hat, können Sie am Parameter wActualKEBSlaveCnt sehen.

1	Gat	eway X
8	1	(*
	2	Gateway program handles sdo communication to keb drives.
	3	Various startup and diagnostic options are available
	4	
	5	Global variable of type KebChannelHandler is mandatory: default list and name: GVL_APP.ChannelHandler
	6	*)
	1	A V.
	1	Call the VER Chappellandlaw as first to handle communication of VER devices
		Call the Kap_chamber as first to mainte communication of Kap devices
		cucliceLikd masterChannelCht
		Sievenametere
	2	
		Setup and handle communication to KEB drives via Ethercat
		Restart bus on positive reset edge
		SetComEtc
		SetCom_ETC_Master
		true bEnable bError
		GVL_GATEWAY.Channelhandler KEB_CH_REF iErrorID -
		0 — iFirstNode bInitDone -
		7 — iLastNode bBusError —
		FALSE bIgnoreLessDevicesFound wfailedSlaveECatAddr
		true bAutoRestartOnBusError wActualKEBSlaveCnt
		10 iMaxRestartCount bRestartInProgress -
		TRUE bCheckBusStatusCyclic wActualRestartCnt
		TRUE bCheckAllSlavesOperational
		- timTimeOutSDO
		Restart OR (Reset AND NOT ResetOld AND SetComEtc.bBusError) — bRestartBus
	2	
	Ĭ	Table severable severable cables and URD NR (AD annie)
		Enable parameter access by complete via our Androk serial
		FnahlaDin — bFnahla
		GVI GATEVAN Channellan der Ger (Franzik)
		Lare Dellat



Anschließend können die Module im COMBIVIS Studio 6 hinzugefügt werden, indem über die Gerätesuche nach der Steuerung mit den angeschlossenen Geräten gesucht wird.

audrate	Knoten-Adresse	TCP/IP UDP IP-Adresse: Port: Knoten-Adresse:	von 172. bis 172. 8000	17 . 129 17 . 129 0 - [0 - [. 102 . 102
le	Knoten-Adresse v 0 and	IP-Adresse: • Port: Knoten-Adresse:	von 172. bis 172. 8000	17 . 129 17 . 129 0 - [0 - [· 102
le	v) 0 (1) - 1 (1)	Port: Knoten-Adresse:	bis 172. 8000	17 . 129) - [) - [. 102 2 8001 😜
		Port: Knoten-Adresse:	8000		8001 🜲
		Knoten-Adresse:	(- 🔄	
					4 🤤
		Such-Eir	istellungen	als Standa	rd übernehmen
	Operator-Typ	Adresse	Knoten	Port	Baudrate
HERCAT Steppe		172 17 129 102	0	8000	
HERCAT Steppe		172.17.129.102	1	8000	-
		172.17.129.102	0	8001	
Compact/V3.4.x				6	0

Nun können die Geräte mittels des Buttons unten rechts ("Gewählte Geräte hinzufügen") in dem Projekt hinzugefügt werden, anschließend ist dann die Einsicht auf die Parameterliste der Geräte frei.

Sample_KEB_SMC_Utility_StepperBLDC.project* - K	EB COMBIVIS studio 6 - Li	
Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Erstellen Onli	ne Deb <u>ug T</u> ools <u>F</u> ens	
🎦 🖆 📕 🛃 🔡 🔜 🎒 🔛 🗮 🖺	s 🗙 🛤 🎎 🔜 🖷	
Navigator	→ ∓ X	
Sample_KEB_SMC_Utility_StepperBLDC C6 (C6 Compact II PRO/ADVANCED) C7 (C6 COMPACT II PRO/ADVANCE		
SoftMotion General Drive Pool	Node_0_KEB_IO_ETHERCAT_Ste	epper X
Node 0 C6 Enhanced (KEB Geraet)	Geräte-Einstellungen Geräte-Parameter	🛃 Dokumente Konfiguration 🧃
Node_0_KEB_IO_ETHERCAT_Stepper (KEB	Gruppen-/ParameterName	Parameterwert
Node_1_KEB_IO_ETHERCAT_Stepper (KEB	🖶 🖓 🛄 ru: Betriebsparameter	
GlobalTextList	🗉 🚞 de: Geräteinfo	
	🗄 🗠 🚞 st: Statuswort	
	🖶 🚞 dr: Motorparameter	
	🖶 🗀 cs: Drehzahlreglerparameter	
	🗄 🛅 di: Digital Eingangs Parameter	
	🗄 💼 do: Digital Ausgangs Parameter	
	🖶 🚞 co: Steuerung	
	🗄 🔄 ec: Geberparameter	
	🗉 📄 pr: com Profil Objekte	
	🗉 📄 vl: Geschwindigkeits Modus	
	🗄 👘 📺 pn: sicherheits Parameter	
	🗄 📄 ps: lagegeregelte Parameter	



Wenn der Auto Setup Mode des Moduls genutzt werden soll, brauchen die Parameter Polpaarzahl und Encoder Auflösung nicht per Hand in die Parameter eintragen werden, diese Werte werden automatisch ermittelt. Die Vorgehensweise ist in dem Unterpunkt "Auto-Setup Mode" genauer beschrieben.

Nun bitte in der Parameterliste die "dr:Motorparameter" Struktur öffnen, dort sind die folgenden Parameter enthalten, die entsprechend den Daten des verwendeten Motors anzupassen sind.

- Polpaarzahl
- Spitzenstrom
- Maximalgeschwindigkeit
- Überspannung Warnlevel
- Unterspannung Warnlevel



Des Weiteren gibt es noch die Parameterliste "ec: Geberparameter", die alle Parameter des verwendeten Encoder enthält. Eingestellt werden sollte hier der Parameter "Encoder Auflösung".

Node_0_KEB	_IO_ETHERCAT_St	epper X	
Geräte-Einstellungen	Geräte-Parameter	🔛 Dokumente	e Konfiguration 🤇
Gruppen-/Paramet	erName	1	Parameterwert
🖭 📄 ru: Betriebs	parameter		
😟 🚞 de: Gerätein	fo		
🖲 📄 st: Statuswo	rt		
🖶 🚞 dr: Motorpa	rameter		
🖳 🔄 cs: Drehzahl	reglerparameter		
😟 📄 di: Digital Ei	ngangs Parameter		
🖻 👘 🚞 do: Digital A	usgangs Parameter		
🖲 🚞 co: Steuerun	g		
🖲 🗇 🚞 fb:Feldbusp	arameter		
🖹 🗁 ec: Geberpa	rameter		
	Resolution	-	4000
=🔷 Index Po	larity	C)
=🔷 Index Wi	idth	-	1
🖶 📴 Encoder	Health (Anzahl)	3	l -
🗄 🗄 Position	encoder resolution	(Anzahl) 2	1
😟 🛄 pr: com Prof	il Objekte		



Beispielprojekte in COMBIVIS studio 6

Allgemein

Es wurden zwei Beispielprojekte für das KEB-I/O ETHERCAT Stepper/BLDC Modul im COMBIVIS studio 6 integriert. Es besteht die Auswahl zwischen einem Basic und einem PRO Projekt, welches in Abhängigkeit der verwendeten Steuerung auszuwählen ist. Beim Basic Projekt wird die CIA402 Bibliothek verwendet, bei der PRO Variante die SMC_Utility von KEB.





Einstellungen im Beispielprojekt allgemein

In dem von Ihnen ausgewählten Beispielprojekt, egal ob Basic oder PRO, sind

folgende Einstellungen auf Ihre vorhandene Hardwaresituation anzupassen.

Die Steuerung die in dem Beispielprojekt eingefügt wurde, kann über die Funktion "Gerät aktualisieren" auf die vorhandene Steuerung im Aufbau angepasst werden. Das Untermenü kann über ein rechts Klick auf die im Projekt installierte Steuerung geöffnet werden.



Aus dem sich dann öffnenden Fenster, wird eine Liste mit den editierbaren Steuerungen angezeigt.

me: C6				
ktion:				
) Gerät an	hängen 🕐 Gerät einfügen 🕐 Gerät eins	tecken 💿 Gerät aktualisieren		
erat:				
ersteller:	<alle hersteller=""></alle>			
Name		Hersteller	Version	
E- DEC CO	MBIVIS 6-Geräte			
Ste	uerungen (SPS)			
= 👧	SoftMotion Steuerungen			
	PLC C6 Compact II PRO/ADVANCED	KEB - Karl E. Brinkmann GmbH	3.4.1.7	
	PLC C6 Compact PRO/ADVANCED	KEB - Karl E, Brinkmann GmbH	3.4.1.7	
	CODESYS SoftMotion RTE V3	35 - Smart Software Solutions GmbH	3.5.3.51	
	CODESYS SoftMotion Win V3	35 - Smart Software Solutions GmbH	3.5.6.30	
	H6 Control Unit II PRO/ADVANCED	KEB - Karl E, Brinkmann GmbH	3.4.1.7	
	H6 Control Unit PRO/ADVANCED	KEB - Karl E. Brinkmann GmbH	3.4.1.7	
PLC	C6 Compact BASIC	KEB - Karl E. Brinkmann GmbH	3.4.1.7	
PLC	C6 Compact II BASIC	KEB - Karl E. Brinkmann GmbH	3.4.1.7	
PLC	C6 HMI LC BASIC	KEB - Karl E. Brinkmann GmbH	3.5.4.10	
	CODESYS Control RTE V3	35 - Smart Software Solutions GmbH	3.5.3.51	
1	CODESYS Control Win V3	35 - Smart Software Solutions GmbH	3.5.6.30	
	CODESYS Control Win V3 x64	35 - Smart Software Solutions GmbH	3.5.4.10	
	CODESYS HMI	35 - Smart Software Solutions GmbH	3.5.4.10	
PLC	H6 Control Unit BASIC	KEB - Karl E. Brinkmann GmbH	3.4.1.7	
DETA	H6 Control Unit II BASIC	KEB - Karl E. Brinkmann GmbH	3.4.1.7	
nic nic	P6 Control Unit BASIC	KEB - Karl E. Brinkmann GmbH	3.4.2.7	
Nach Ka	tegorien gruppieren			
Alle Ver	sionen anzeigen (nur für Experten)			
 Veraltet	e Versionen anzeigen			
- /				
formation				
r				_
ctualisier	en und versuchen, möglichst viel der	Information zu erhalten		
5				
(Sie ko	önnen einen anderen Zielknoten im Navigi	tor auswählen, während dieses Fenster	geöffnet ist.)	



Im Anschluss daran muss die Steuerung auf aktiv gesetzt werden, indem über das CoDeSys Gateway diese gesucht und dann doppelt angeklickt wird.

Die MAC Adresse des EtherCAT_Master muss über den Button Durchsuchen auf die der verwendeten Steuerung angepasst werden.

KEB_REMOTE_I_O_Stepper_BLDC		C6 X					
Kommunikationseinstellungen Applikatione	n Dateien	Log	SPS-Einstellunge	n			
Den Netzwerkpfad zur Steuerung ausw	ihlen:						
Gateway-1							
Gateway-1	172.17.12	9.102 [0	166] (aktiv)	_			
		KEB_RE	MOTE_I_O_Step	per_BLDC	Ethe	erCAT_Maste	r X
	Master	EtherC/	AT Konfiguration	荦 Ether	CAT E/A-Abbild	Status 🕕	Information
	V A	utoconf	ig Master/Slave	5			EtherCAT
	EtherC	AT-NIC-	Einstellung				
	Ziela	dresse ((MAC)	FF-FF-FF-FF	-FF-FF	🔽 Broadcas	t
	Quel	ladresse	e (MAC)	00-08-FA-01	1-28-C0	Durchsuch	ien
	Netz	werknan	ne	Fieldbus port	t (X6C)		
	0	letzwerk	über MAC ausv	vählen 🍥 N	Netzwerk über N	Namen auswäh	len
	Verteilt	te Uhren			Optionen		
	Zyklus	szeit (µs) 4000	🔶 μs	LRW ans	stelle von LWR	X/LRD benutzen
	Sync-l	Offset	20	<u>~</u> %	Senden/	'Empfangen pr	o Task
				· · ·		tischer Neusta	rt Slaves
						as cher neusta	10 510 105

Beispiel: C6 Compact EtherCAT Master Einstellung



Einstellungen für das Beispielprojekt PRO

Um die Motoren im Close Loop Betrieb betreiben zu können, muss der "Drive submode Select" Parameter des KEB_REMOTE_I_O_Stepper_BLDC jeweils auf den verwendeten Motor typ (BLDC Motor oder Stepper Motor) angepasst werden. Für den Stepper Motor muss hier eine 1(Dez) eingetragen werden, der BLDC Motor erwartet dort eine 65 (Dez). Dieses kann zum Beispiel direkt beim EtherCAT E/A-Abbild eingetragen werden,

Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Erstellen Online Debug Tools Eer	nster Konfigurator Hilfe ﷺ ॐn - r3° ₩ C8° ©	8	19 2 1 5 1 60 60 1 5 1 1 1 1 1 1				
		Y Y 1014		1 640			
Vavigator 👻 🕂 🗙	KEB_REMOTE_I_O_	Stepper_BLDC 🗙					
Sample_KEB_SMC_Utility_StepperBLDC	Slave Expertenmodus Proz	essdaten Prozessdaten S	tartparameter EtherCAT Konfiguration	🗯 EtherCAT E//	A-Abbild	Status 🚺	Information
C6 (C6 Compact II PRO/ADVANCED)	Kanäle						
- BU SPS-Logik	Variable	Mapping	Kanal	Adresse	Тур	Einheit	Beschreibung
	-*>		Controlword	%QW2	UINT		Controlword
E Gateway	- S		Target Position	%QD2	DINT		Target Position
MasterSlaveSamples	-50		Motor drivesubmode select	%QD3	UDINT		Motor drivesubmode sele
B Visu	- 50		Modes of operation	%QB16	SINT		Modes of operation
GVI APP	- *		Profilevelocity	%QD5	UDINT		Profilevelocity
Bibliotheksverwalter	- **		vl target velocity	%QW12	INT		vl target velocity
SampleSelection (PRG)	- *>		Statusword	%IW2	UINT		Statusword
* 124 Taskkonfiguration	- **		Position actual value	%ID2	DINT		Position actual value
Visualization Manager	- *		Modes of operation display	%IB12	SINT		Modes of operation displa
EtherCAT Master (EtherCAT Master)	- ×.		vl velocity actual value	%IW7	INT		vl velocity actual value
E 🗑 KEB_Buskoppler (KEB_Buscoupler (00.C6.CA1-0100))							
KEB_REMOTE_I_O_Stepper_BLDC (KEB REMOTE I/O Stepper/							

oder die Anderung wird im Beispielprojekt unter "SampleSelection (PRG)" in den ersten Programmzeilen eingefügt. In diesem Beispielprojekt sind beide Motoren eingebunden, der BLDC Motor als MasterDrive, der Stepper Motor als SlaveDrive. Die Variablen die dort geändert werden, sind direkt im EtherCAT E/A-Abbild des Moduls eingetragen.

Sample_KEB_SMC_Utility_StepperBLDC.project* - KEB COMBIVIS studio 6 -	Lizenziert für KEB Antriebstechnik; Karl E. Brinkmann GmbH
Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Erstellen Online Debug Tools Fer	nster Konfigurator Hilfe
🎦 🛩 🖶 🛃 🔜 🚭 🗠 🗠 🐇 🖻 🛍 🗙 🖓 🎇 I.	🔺 🎋 🎋 🖺 🋅 🗸 🔐 🥞 🧐 🌾 🍋 🗊 🤋
Navigator – 7 X	SampleSelection X
Sample_KEB_SMC_Utility_StepperBLDC	1 PROGRAM SampleSelection
PLC C6 (C6 Compact II PRO/ADVANCED)	■ 2 VAR
🖻 🗐 I SPS-Logik	3 ActMode :INT;
🖹 🚫 Application	4 END_VAR
Cam1	5
🗈 🛅 Gateway	
🗈 🚞 MasterSlaveSamples	
🗈 ······ 🛅 Visu	
GVL_APP	
Bibliotheksverwalter	
SampleSelection (PRG)	1 //Mode selection
🗎 🎆 Taskkonfiguration	2 //When you use a Stepper Motor in the P.
Visualization Manager	<pre>3 MasterMotorDrivesubmodeSelect := 05; 4 SlaveMotorDrivesubmodeSelect := 1;</pre>
🖹 🚮 EtherCAT_Master (EtherCAT Master)	Siavemotorbrivesabilibaeiect .= 1,
EXEM_Buskoppler (KEB_Buscoupler (00.C6.CA1-0100))	6
KEB_REMOTE_I_O_Stepper_BLDC (KEB REMOTE I/O Stepper/	7
	8 //Only one mode can be active.
🖮 🏢 KEB_REMOTE_I_O_Stepper_BLDC_1 (KEB REMOTE I/O Stepp	9 CASE ActMode OF
ີ່ ຊົ້ 🔗 SlaveDrive (SM_Drive_GenericDSP402)	□ 10 0://init



Im Anschluss an diese Einstellung sollte noch die Skalierung der Achse auf die Ihres Projektes angepasst werden. Dazu sollten die "Inkremente" und die "Einheiten in Applikation" Eingetragen werden, wenn ein Getriebe verwendet wird können die Daten dafür auch mit eingebunden werden.

		e∎ Ç≣ G≣ d⊒	+≣ (\$ d	- I 😰 😭 I 🖉	
tor 👻 🔻 🗙	/ MasterDrive X				
Sample_KEB_SMC_Utility_StepperBLDC CG (CG Compact II PRO/ADVANCED) CG SPS-Logik Cam1 Cam1 Cam1 Cam1 Cam Gateway Cam MasterSlaveSamples Cam Subject Steves Subject Steves Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Ca	SoftMotion Antrieb: Basisparameter Skalierung Richtung umkehren 2000 In 1 Motorumdre 1 Getriebeausg Mapping V Automatisches Mapping Eingänge	SoftMotion Antriel	b: Skalieren/Ma torumdrehung ebeausgangsi <=> Einheitei	softMotion ien umdrehungen n in Applikation	Antrieb: Inber
Visualization Manager Visualization Manager EtherCAT_Master (EtherCAT Master) KEB_Buskoppler (KEB_Buscoupler (00.C6.CA1-0100)) KEB_REMOTE J_O_Stepper_BLDC (KEB REMOTE I/O Stepper/ KEB_REMOTE J_O_Stepper_BLDC_1 (KEB REMOTE I/O Stepper KEB_REMOTE J_O_Stepper_BLDC_1 (KEB REMOTE I/O Stepper KEB_REMOTE J_O_Stepper_BLDC_1 (KEB REMOTE I/O Stepper SalveDrive (SM_Drive_GenericDSP402) SoftMotion General Drive Pool	Zyklisches Objekt status word (in.wStatusWord) actual position (diActPosition) actual velocity (diActVelocity) actual torque (wActTorque) Modes of operation display (OP) digital inputs (in.dwDigitalInputs) Touch Probe Status Touch Probe 1 rision edge	Objektnummer 16#6041:16#00 16#6064:16#00 16#6060:16#00 16#6061:16#00 16#6061:16#00 16#6089:16#00 16#6084:16#00	Adresse '%IW2' '%ID2' " %IB12' " " "	Datentyp 'UINT' 'DINT' " SINT' " "	



Einstellungen für das Beispielprojekt Basic

Um die Motoren im Close Loop Betrieb betreiben zu können, muss der "Drive submode Select" Parameter des KEB_REMOTE_I_O_Stepper_BLDC jeweils auf den verwendeten Motor typ (BLDC Motor oder Stepper Motor) angepasst werden. Für den Stepper Motor muss hier eine 1(dez) eingetragen werden, der BLDC Motor erwartet dort eine 65 (dez).

Dieses kann wie unten ersichtlich direkt beim EtherCAT E/A-Abbild eingetragen und übernommen werden, wie unten ersichtlich.

KEB_REMOTE_	I_O_Stepper_BLDC_	1 🗙							
ilave Expertenmodu	s Prozessdaten Prozes	sdaten Startparameter Online	e CoE Online	EtherCAT Kor	nfiguration	🗮 EtherCAT	r E/A-Abbild Status 🧃	🕨 Informati	on
Kanäle									
Variable	Mapping	Kanal	Adresse	Тур	A	ctueller Wert	Vorbereiteter Wert	Einheit	Beschreibung
r [*] *		Controlword	%QW14	UINT	0				Controlword
**		Target Position	%QD8	DINT	0				Target Position
**		Motor drive submode select	%QD9	UDINT	0		65		Motor drive submode select
🍫		Modes of operation	%QB40	SINT	0				Modes of operation
🍫		Profilevelocity	%QD11	UDINT	0				Profilevelocity
**		vl target velocity	%QW24	INT	0				vl target velocity
🍫		Statusword	%IW8	UINT	776				Statusword
🍫		Position actual value	%ID5	DINT	0				Position actual value
🍫		Modes of operation display	%IB24	SINT	0				Modes of operation display
1 X		vl velocity actual value	%IW13	INT	0				vl velocity actual value

Die Änderung kann aber auch direkt im Beispielprojekt unter "PLC_PRG (PRG)" in den letzten Zeilen des Programms erfolgen. Der Wert der dort der Variable übergeben wird, wird direkt im EtherCAT E/A-Abbild des Moduls eingetragen.





Auto-Setup Mode



Beim Aktivieren des Autosetups wird der angeschlossene Motor in Bewegung gesetzt. Hierzu sollte der Motor sich frei drehen können und nicht mit dem mechanischen Antrieb verbunden sein. Lässt sich dieses nicht realisieren, kann es zu gefährlichen Bewegungen kommen.

Voraussetzungen für das Durchführen des Auto-Setup sind:

- Der Motor muss lastfrei sein.
- Der Motor darf nicht berührt werden.
- Der Motor muss sich frei in beliebige Richtungen drehen können.

Während des Auto-Setups werden aufwändige Berechnungen durchgeführt, damit verbleibt oft nicht genügend Rechenleistung, um die Feldbusse zeitgerecht zu bedienen - Diese können während eines Auto-Setups beeinträchtigt sein.



Allgemein

Wenn der Auto-Setup Mode des I/O Moduls ausgeführt wird, werden automatisch Motor und Encoder Daten die für das I/O Modul wichtig sind ermittelt. Hierzu muss auf den Parameter "Modes of operation" (6060h) der Wert -2 (dez) geschrieben werden. Dann befindet sich das Modul im Auto Setup Mode und erwartet, dass der Modulzustand bis zu Operation Enabled hochgefahren wird. Nun misst das Modul einige Werte selbstständig aus, dabei kommt es auch zu einer Drehbewegung der Achse!

Es handelt sich dabei um folgende Daten die automatisch ermittelt werden:

- Polpaarzahl (2030h)
- Encoderauflösung (2052h) in Inkremente/Umdrehung
- Encoderanpassung (2050h) Winkelversatz zwischen Rotor und elektrischem Feld

Um den Auto Setup Mode nutzen zu können, müssen folgende Einstellungen im Projekt vorgenommen werden, je nachdem ob der KEB Baustein dafür genutzt werden soll oder dieses manuell ausgeführt werden soll.

Auto Setup mittels Baustein

Die einfachste Möglichkeit die Motordaten der Module per Auto Setup zu ermitteln, ist die mit dem



Baustein von KEB. Dabei werden an dem Baustein selbst nur die Optionen des Motors ausgewählt, die eigentliche Ermittlung der Daten läuft anschließend vollautomatisch ab. Der Funktionsbaustein ist ab der KEB_Drive_Utility Version >= 3.5.6.31 verfügbar.



	/ tato i anning	
		False = kein Auto Tuning
-	BLDC	True = BLDC Motor, False = Stepper Motor
-	OpenLoop	True = closed Loop Betrieb, False = Open Loop Betrieb
-	Brake	True = Bremse wird verwendet, False = ohne Bremse
-	CurRed	True = Stromreduzierung bei open Loop Betrieb,
		False = ohne Reduzierung
-	CheckFollowingError	True = Fehler Reset, False = kein Reset

Wenn alle Informationen eingegeben wurden, kann am EtherCAT Master ein KEB_Buscoupler und ein oder mehrere KEB_REMOTE_I_O_Stepper_BLDC Module einfügt werden. An diesem Modul muss anschließend die IN/OUT Variablen des Setup Baustein unter dem Tab EtherCAT E/A-Abbild verbunden werden.

🗾 Sample	_KEB_SI	MC_Utility	/_StepperE	BLDC_v	vithsetup.	project* -	KEB CON	MBIVIS	stud	lio
<u>D</u> atei <u>B</u> ea	arbeiten	<u>A</u> nsicht	<u>P</u> rojekt	FUP/	KOP/A <u>W</u> L	<u>E</u> rstellen	<u>O</u> nline	Deb	oug	Ţ¢
12 🚔 📑	I 🛃	🔡 🔜	a 🔊	0	X 🖻 í		🕯 🕼 [e I	餋
[<u>]</u> 2 (x x)] =1	VAR 🗐			⊡ -∢ret	~ ~	-> -5	le t	. .	-9 <u>-</u>	
Navigator									-	џ
🖃 🎒 Samp	ole_KEB_	_SMC_Utilit	ty_Stepper	BLDC_v	vithsetup					
PL	C6 (C	C6 Compac	t II PRO/AD	OVANCE	D)					
÷	SPS-	-Logik								
	Ethe	rCAT_Mas	ter (EtherO	AT Mas	ster)					
		KEB Busko	opler (KEB	Buscou	upler (00.0	6.CA1-010	0))			
	- . .,		EMOTE I	O Sten	ner BLDC	(KEB DEMO	TE I/O St	enner		n
	ر ۱۹۹۰ م		arel Drive	Deel	per_bube	(NED KENO	10 30	cppci/	DEDC	9
	a sonu ଆଧାର	Mouori Ger	ierai Drive	POOI						
KEB_REMOTE_I_0_Stepper_	BLDC >	K								
Slave Expertenmodus Prozessdaten	Prozess	daten Star	rtparameter	Online	CoE Online	EtherCAT	Konfigurati	ion 두	Ethe	erC/
Kanäle										
Variable	ΝK	anal		A	dresse	Тур	Aktu	V	Ei	Be
MasterControlword	🍫 Ci	ontrolword			%QW14	UINT	0			Co
🍫	Ta	arget Positio	on		%QD8	DINT	0			Ta
MasterMotorDrivesubmodeSele	ect 🏷 M	lotor drives	ubmode sele	ect	%QD9	UDINT	0			Mo
MasterModesOfOperation	📉 🖄 M	lodes of ope	eration		%OB40	SINT	0			M



Nun kann mittels des "Execute" Button der Mode gestartet werden und die Einmessroutine beginnt die benötigten Werte zu ermitteln. Achtung! Der Motor bewegt sich während des Auto Setup! Siehe Hinweis oben.

Hinweis bei Verwendung des PRO Treibers:

Das unterlagerte Treiber Modul SM_Drive_ETC_Generic muss vor der Verwendung des Autotuning deaktiviert werden(Rechtsklick auf Treiber → "Deaktivieren"). Ist der Auto-Setup Prozess beendet, diesen auf demselben Weg wieder mit der Anweisung "Aktivieren" einschalten.

ELDC_1 (KEB REMOTE I/O Stepper/BLDC)
KEB_REMOTE I/O Stepper/BLDC)
Image: Solution of the stepper/BLDC (SM_Drive_ETC_GenericDSP402)



Auto Setup manuell ausführen

Die Motordaten für das Modul, lassen sich auch manuell mit dem Auto Setup Mode des Modul ermitteln. Dafür muss hinter dem EtherCAT Master in Ihrem Projekt einen Buscoupler und daran gekoppelt ein KEB_REMOTE_I_O_Stepper_BLDC Modul eingefügt werden.

Sollten die PRO Variante des KEB_REMOTE_I_O_Stepper_BLDC Modul eingefügt sein, muss der vorhandene Treiber unter dem Modul noch deaktiviert werden. Dieses kann erledigt werden, wenn mit einem rechts Klick auf den Treiber und dann auf "Deaktivieren" gegangen wird.

Nun kann direkt bei diesem Modul unter dem Tab EtherCAT E/A-Abbild, die entsprechenden unten aufgeführten Werte für die Parameter gesetzt werden. Dann läuft der Auto Setup Mode des Moduls ab und ermittelt die oben beschriebenen Werte.

Ist der Auto-Setup Prozess beendet, kann dieser auf demselben Weg mit einem rechts Klick und der Anweisung "Aktivieren" wieder eingeschaltet werden.

In diesem Fall muss für den Auto Setup Mode auf den Parameter "Modes of operation" eine -2 (dez) geschrieben werden. Auf den Parameter "Motor Drivesubmode Select" muss für den Stepper Motor eine 1(dez), für den BLDC Motor eine 65(dez) eingetragen werden. Diese Werte bewirken, dass dem Modul bekannt ist ob ein Stepper oder BLDC Motor angeschlossen ist und aktivieren für die Motoren jeweils den Close Loop Betrieb.

ave	Expertenmodus Pro	ozessdaten	Prozessdaten	Startparameter	Online	CoE Online	EtherC	EtherCAT Konfiguration		🗮 EtherCAT E/A-Abbild Status		
anäle	9											
Varia	ble	Mapping	Kanal		Adres	sse	Тур	Aktue	Vo	Ein	Beschreibung	
- * ()		Controlwor	d	%	QW2	UINT	0			Controlword	
崎)		Target Posi	tion	%	QD2	DINT	0			Target Position	
崎)		Motor drive	submode select	%	QD3	UDINT	65			Motor drive submode sel	
🏹)		Modes of o	peration	%	QB 16	SINT	-2			Modes of operation	
🏹)		Profilevelo	city	%	QD5	UDINT	0			Profilevelocity	
崎)		vl target ve	locity	%	QW12	INT	0			vl target velocity	
···· 🌂)		Statusword		%	IW2	UINT	38680			Statusword	
🌂)		Position ad	tual value	%	ID2	DINT	2531			Position actual value	
🌂)		Modes of o	peration display	%	IB12	SINT	-2			Modes of operation displ	
×)		vl velocity a	actual value	%	IW7	INT	0			vl velocity actual value	

Als erstes sollte dann bei dem Modul ein Fehler Reset durchgeführt werden, dazu bitte das Bit 7 (128dez) des "Controlword" auf True setzen. Anschließend fahren Sie dann den Zustand des Moduls wie unten beschrieben schrittweise hoch, damit der Auto Setup Mode ausgeführt wird.

- Bit 1 2 (6dez) (Enable Voltage & Quick Stop)
- Bit 0 2 (7dez)(Enable Voltage, Quick Stop & Switched On)
- Bit 0 3 (15dez)(Enable Voltage, Quick Stop, Switched On & Enable operation)
- Bit 0 4 (31dez)(Enable Voltage, Quick Stop, Switched On, Enable operation & OMS)

Wann der Einmessvorgang beendet ist, kann am Bit 12 (OMS) des "Statusword" erkannt werden. Steht dieses auf True, wurde das Auto Setup beendet.

An Bit 15 (CLA) des "Statusword" kann abgelesen werden, ob der Motor jetzt für den Close Loop Betrieb bereit ist oder nicht, ob das Auto Setup erfolgreich war.



Speichern der Einstellungen im Modul

Einige ausgewählte Objekte im Objektverzeichnis lassen sich speichern und werden beim nächsten Start automatisch wieder geladen. Es lassen sich immer nur ganze Sammlungen (im folgenden "Kategorien" genannt) an Objekten zusammen abspeichern, einzelne Objekte

können nicht gespeichert werden.

Für jede Kategorie gibt es einen Subindex im Objekt. Um alle Objekte dieser

Kategorie zu Speichern muss nur der Wert 65766173h in den Subeintrag geschrieben werden. Das Ende des Speichervorgangs wird signalisiert, indem der Wert von der Steuerung durch eine "1" überschrieben wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Punkt "7.12.4 Objekte speichern" in der Dokumentation des Moduls.

Subindizes: 01h: Alle Kategorien 02h: Kommunikation 03h: Benutzerobjekte





Speichervorgang starten

Um die Einstellungen die im Modul getätigt wurden Nullspannungssicher zu speichern, gehen Sie zum Parameter co: Steuerung im Tab Geräte-Parameter.

ator	- 4 X		Node_0_KEB_IO_ETHERCAT_Stepper X
] Sample_KEB_SMC_Utility_StepperBldc			Geräte-Einstellungen Geräte-Parameter 🔛 Dokum
Device [Verbunden] (C6 Compact II PRO/ADVANCE	D)		Gruppen-/ParameterName Parar
ー 自り SPS-Logik			T ru: Betriebsparameter
Application [run] EtherCAT Macter (EtherCAT Macter)			de: Geräteinfo
SoftMation General Drive Pool			🗄 🔄 st: Statuswort
Mode 0 KEB IO ETHERCAT Stepper (KEB Geraet)	<u>-</u>		🕫 🛅 dr: Motorparameter
Node 1 KEB IO ETHERCAT Stepper (KEB Geraet)	-		🕫 🛄 cs: Drehzahlreglerparameter
VersionInfo			🖲 🛄 di: Digital Eingangs Parameter
i Projektinformationen			😟 🛄 do: Digital Ausgangs Parameter
			🕀 🛄 co: Steuerung
			fb:Feldbusparameter
Node_0_KEB_IO_ETHERCAT_Steppe	r X		eberparameter
	Dokumente	Ko	onfiguration schwindigkeits Modus
	Jokamerree	100	cherheits Parameter
Gruppen-/ParameterName			Paramet
😟 📄 do: Digital Ausgangs Parameter			
🖨 🦢 co: Steuerung			
			6
Controlword			15: 50 +
Encoder Alignment			40011
= Limit switch tolerance band			500
			1
			1
			80
Acceleration numerator			1
Acceleration denominator			60
Jerk numerator			1
= 🧇 Jerk denominator			60
=💊 Jerk limit (internal)			100000
=💊 Bootup Delay			0
🖷 📲 Motor drive sensor source closed l	oop (Anzahl)		4
= vl dimension factor (Anzahl)			2
Modes of operation			8
Torque slope			0
■ E Feed constant (Anzahl)			2
La Position encoder resolution (Anzah	n)		2
The Cear ratio (Anzahl)			2
			2
			0
E Store parameters (Anzahl)			4
Store parameters [1]			1
Store parameters [2]			1
Store parameters [3]			1

Um das Speichern der aktuellen Einstellungen vorzunehmen, beim entsprechenden



Store Parameter Satz im Menü "Store all Parameters" auswählen und mit OK bestätigen. Führen Sie dieses beim "Store parameters [1]" aus, werden alle Einstellungen des Modul gesichert. Beim "Store parameters [2]" werden nur die Kommunikation Parameter, beim "Store parameters [3]" nur die Benutzerspezifischen Parameter gesichert.

Mehr dazu siehe Punkt "7.12.4 Objekte speichern" in der Dokumentation.

eräte-Einstellungen Geräte-Parameter 🔛 Dokumen	te Konfiguration 🕕	Information		
Gruppen-/ParameterName	Parameterw	ert		
🗄 🔄 do: Digital Ausgangs Parameter				
🗧 🦢 co: Steuerung				Maria
通 🎚 Brake controller timing (Anzahl)	Property-Editor			1 E
🐳 Controlword			💿 ок	Abbrechen
🕸 Encoder Alignment	•			,
- 🔷 Limit switch tolerance band	Store parameters			
=🕸 Velocity numerator	Wert	1		
- 🔷 Velocity denominator	🖂 Erweitert			
	Store all Param	eters		*
🕸 Jerk numerator		1702257011: S	tore all Parameters	
- 🕸 Jerk denominator				
🗐 Jerk limit (internal)				
📫 Bootup Delay				
🖶 📙 Motor drive sensor source closed loop (An				
🚽 🔷 vl dimension factor (Anzahl)				
💷 🕸 Torque slope				
🗊 🗄 Feed constant (Anzahl)				
电 智 Position encoder resolution (Anzahl)				
⊕ – 📴 Gear ratio (Anzahl)				
- 🔷 Target velocity				
🖶 🗄 Store parameters (Anzahl)				

Anfänglich wird dann folgender Wert in COMBIVIS studio 6 angezeigt,

中 信 Position encoder resolution (Anzahl)	2
🖮 🗄 Gear ratio (Anzahl)	2
=🗣 Target velocity	0
🖃 🗄 Store parameters (Anzahl)	4
=♀ Store parameters [1]	1702257011: Store all Parameters
=♦ Store parameters [2]	1
→ = ♦ Store parameters [3]	1

ist das Speichern abgeschlossen erscheint eine "1" beim entsprechenden Parameter.

Jetzt sind die Einstellungen im Modul gespeichert und werden beim nächsten Start automatisch wieder geladen.

🖻 - 🗄	Position encoder resolution (Anzahl)	2	
•••• 皆	Gear ratio (Anzahl)	2	
≡∳	Target velocity	0	
÷ 皆	Store parameters (Anzahl)	4	
	Store parameters [1]	1	
	Store parameters [2]	1	
	Store parameters [3]	1	



Disclaimer

KEB Automation KG reserves the right to change/adapt specifications and technical data without prior notification. The safety and warning reference specified in this manual is not exhaustive. Although the manual and the information contained in it is made with care, KEB does not accept responsibility for misprint or other errors or resulting damages. The marks and product names are trademarks or registered trademarks of the respective title owners.

The information contained in the technical documentation, as well as any user-specific advice in verbal or in written form are made to the best of our knowledge and information about the application. However, they are considered for information only without responsibility. This also applies to any violation of industrial property rights of a third-party.

Inspection of our units in view of their suitability for the intended use must be done generally by the user. Inspections are particular necessary, if changes are executed, which serve for the further development or adaption of our products to the applications (hardware, software or download lists). Inspections must be repeated completely, even if only parts of hardware, software or download lists are modified.

Application and use of our units in the target products is outside of our control and therefore lies exclusively in the area of responsibility of the user.

> KEB Automation KG Südstraße 38 • D-32683 Barntrup fon: +49 5263 401-0 • fax: +49 5263 401-116 net: www.keb.de • mail: info@keb.de