
COMBIVERT



D BETRIEBSANLEITUNG

EA-Filter

Mat.No.	Rev.
13E53DD-K310	1B







1. Sicherheit

1.1 Über diese Anleitung

Vor jeglichen Arbeiten muss sich der Anwender mit dem Gerät vertraut machen. Darunter fällt insbesondere die Kenntnis und Beachtung der **Sicherheits- und Warnhinweise**. Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Piktogramme entsprechen folgender Bedeutung:



Gefahr

Weist auf Lebensgefahr durch elektrischen Strom hin.



Warnung

Weist auf mögliche Lebens- oder Verletzungsgefahr hin.



Hinweis

Weist auf Tipps und Zusatzinformationen hin.

1.2 Gültigkeit

Die in den technischen Unterlagen enthaltenen Informationen, sowie etwaige anwendungsspezifische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen und Kenntnissen über die Applikation. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Dies gilt auch in Bezug auf eine etwaige Verletzung von Schutzrechten Dritter.

Eine Prüfung unserer Geräte im Hinblick auf ihre Eignung für den beabsichtigten Einsatz hat jedoch generell durch den Anwender zu erfolgen. Prüfungen sind insbesondere auch dann erforderlich, wenn Änderungen durchgeführt wurden, die der Weiterentwicklung oder der Anpassung unserer Produkte (Hardware, Software, oder Downloadlisten) an die Applikationen dienen. Prüfungen sind komplett zu wiederholen, auch wenn nur Teile von Hardware, Software, oder Downloadlisten modifiziert worden sind.



Kontrolle durch den Anwender

Der Einsatz und die Verwendung unserer Geräte in den Zielprodukten erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.



Einsatz unter besonderen Bedingungen Die bei KEB eingesetzten Halbleiter und Bauteile sind für den Einsatz in industriellen Produkten entwickelt und ausgelegt. Wenn der KEB COMBIVERT in Maschinen eingesetzt wird, die unter Ausnahmebedingungen arbeiten, lebenswichtige Funktionen, lebenserhaltende Maßnahmen oder eine außergewöhliche Sicherheitsstufe erfüllen, ist die erforderliche Zuverlässigkeit und Sicherheit durch den Maschinenbauer sicherzustellen und zu gewährleisten.

1.3 Qualifikation

Alle Arbeiten zum Transport, zur Installation und Inbetriebnahme sowie Instandhaltung sind nur von qualifiziertem Fachpersonal auszuführen (IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten). Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser Anleitung, bezeichnet Personen, welche aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung, Kenntnisse der einschlägigen Normen sowie Unterweisung in das spezielle Umfeld der Antriebstechnik eingewiesen sind und die dadurch, die ihnen übertragenen Aufgaben beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können (VDE 0100, VDE 0160 (EN 50178), VDE 0113 (EN 60204) sowie die gültigen örtlichen Bestimmungen beachten).



Gefahr durch Hochspannung KEB Elektronikkomponenten werden mit Spannungen betrieben, die bei Berührung einen lebensgefährlichen Schlag hervorrufen können. Während des Betriebes können sie ihrer Schutzart entsprechend spannungsführende, blanke, gegebenenfalls auch bewegliche Teile, sowie heiße Oberflächen besitzen.

Bei unzulässigem Entfernen von erforderlichen Abdeckungen, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.



Achtung

Der Filter wird zerstört, wenn der Zwischenkreis (Klemmen +, -) nicht angeschlossen wird.

1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

E/A-Filter kombinieren einen netzseitigen HF-Filter und einen motorseitigen du/dt-Filter in einer Kompakteinheit. Der kompakte mechanische Aufbau mit anschlussfertigen Leitungen erlaubt eine platzsparende Installation mit Umrichtern der COMBIVERT F5 Reihe als Unterbauversion sowie generell als Nebenbauversion.

Der mit hoher Dämpfung bei geringem Ableitstrom ausgelegte Teil des Eingangsfilters reduziert die leitungsgebundenen Störungen auf Grenzwert B. Ausgangsseitig dient ein passiver Ausgangs-du/dt-Filter mit Drossel zur Begrenzung der du/dt-Belastung.

EA-Filter sind für den Betrieb bei Leitungslängen über 30 m bis etwa 100 m ausgelegt und schützen angeschlossene Motoren vor unzulässig hohem Spannungsanstieg sowie unzulässig hohen Spitzenspannungen. Sie schützen so die Lebensdauer der Wicklungsisolation des Motors. Dies ist besonders sinnvoll bei Nachrüstungen, das heißt Betrieb von alten Motoren an Frequenzumrichtern.

1.5 Konformität

Der EA-Filter entspricht den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG sowie den Anforderungen gemäß EMV-Richtlinie 2004/108/EG.

1.6 Produktbeschreibung

Gerätetyp:	EA-Filter	
Serie:	E5	
Ausführung:	Unterbau für F5 Gehäusegröße D	
Sonstige Merkmale:	Approbation: CE	
	f = 0,1530 MHz	

2. Technische Daten

2.1 Allgemein

Artikelnummer		13E5T60-10G1
Schutzart	_	IP20
Klimakategorie	3K3	erweitert auf Tmax = 45°C
Gewicht	[kg]	3,5
Entstörgrad nach EN 61800-3		C1

2.2 Eingangsfilter


Eingangsbemessungsspannung	[VAC]	3 x 400/480 ± 10 %
Netzfrequenz	[Hz]	50/60 ± 2
Eingangsbemessungsstrom IN bei Tmax	[A]	16,5
Verlustleistung bei IN	[W]	14
Ableitstrom (eine Phase gegen PE)	[mA]	10

2.3 Ausgangsfilter


Eingangsbemessungsspannung	[VAC]	3 x 400/480 ± 10 %
Motorbemessungsleistung	[kW]	5,5
Maximale Ausgangsfrequenz	[Hz]	300
Ausgangsbemessungsstrom IA bei Tmax	[A]	12
Maximale Umrichterschaltfrequenz	[kHz]	4
Maximale Motorleitungslänge (geschirmt)	[m]	Grenzwertklasse C1=2x50 / C3=2x100
Maximale Spannungsanstiegsgeschwindigkeit (du/dt)		500
Verlustleistung bei IA und fN	[W]	40,5
Spannungsabfall bei IA, fN	[V]	22,6



2.4 Abmessungen



2.5 Beschreibung der Anschlüsse




2.5.1 Zulässige Kabelquerschnitte der Anschlussklemmen

Tabelle 2.5.1	2.5.1 Zulässige Kabelquerschnitte der Klemmen					
	zulässiger Querschnitt flexibel mit Aderendhülse			Abisolierlänge		
	mm²		AWG/MCM			inah
Klemmen	min	max	min	max	- mm	inch
X1A	0,25	4	24	10	8	1
X1B/1,X1B/2	0,5	2,5	30	12	10	4
			Anzugs	moment		
					Nm	lb inch
PE	M4-Schraube			2	9	

2.5.2 Beschreibung der Anschlusskabel

Tabelle 2.5.2	Beschreibung der Anschlusskabel				
I/ahal	Danaiahaana	E a vila a	Aderquerschnitt		
Kabel	Bezeichnung	Farbe	mm²	AWG/MCM	
	L1	schwarz	schwarz		
G1A	L2	braun	2,5		
	L3	violett		1.4	
	U	Kupferdraht	3,0	- 14	
G1B	V				
	W				

2.6 Anschluss des Filters







KEB Automation KG

Südstraße 38 • D-32683 Barntrup fon: +49 5263 401-0 • fax: +49 5263 401-116 net: www.keb.de • mail: info@keb.de

KEB worldwide...

KEB Antriebstechnik Austria GmbH

Ritzstraße 8 • A-4614 Marchtrenk fon: +43 7243 53586-0 • fax: +43 7243 53586-21 net: <u>www.keb.at</u> • mail: <u>info@keb.at</u>

KEB Antriebstechnik

Herenveld 2 • B-9500 Geraadsbergen fon: +32 5443 7860 • fax: +32 5443 7898 mail: vb.belgien@keb.de

KEB Power Transmission Technology (Shanghai) Co.,Ltd.

No. 435 Qianpu Road, Chedun Town, Songjiang District, CHN-Shanghai 201611, P.R. China fon: +86 21 37746688 • fax: +86 21 37746600 net: www.keb.cn • mail: info@keb.cn

KEB Antriebstechnik Austria GmbH

Organizační složka
K. Weise 1675/5 • CZ-370 04 České Budějovice
fon: +420 387 699 111 • fax: +420 387 699 119
net: www.keb.cz • mail: info.keb@seznam.cz

KEB Antriebstechnik GmbH

Wildbacher Str. 5 • D-08289 Schneeberg fon: +49 3772 67-0 • fax: +49 3772 67-281 mail: <u>info@keb-drive.de</u>

KEB España

C/ Mitjer, Nave 8 - Pol. Ind. LA MASIA E-08798 Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona) fon: +34 93 897 0268 • fax: +34 93 899 2035 mail: vb.espana@keb.de

Société Française KEB

Z.I. de la Croix St. Nicolas • 14, rue Gustave Eiffel F-94510 LA QUEUE EN BRIE fon: +33 1 49620101 • fax: +33 1 45767495 net: www.keb.fr • mail: info@keb.fr

KEB (UK) Ltd.

6 Chieftain Buisiness Park, Morris Close
Park Farm, Wellingborough GB-Northants, NN8 6 XF
fon: +44 1933 402220 • fax: +44 1933 400724
net: www.keb-uk.co.uk • mail: info@keb-uk.co.uk

KEB Italia S.r.l.

Via Newton, 2 • I-20019 Settimo Milanese (Milano) fon: +39 02 33535311 • fax: +39 02 33500790 net: www.keb.it • mail: kebitalia@keb.it

KEB Japan Ltd.

15–16, 2–Chome, Takanawa Minato-ku J–Tokyo 108-0074 fon: +81 33 445-8515 • fax: +81 33 445-8215 mail: info@keb.jp

KEB Korea Seoul

Room 1709, 415 Missy 2000 725 Su Seo Dong, Gang Nam Gu ROK-135-757 Seoul/South Korea fon: +82 2 6253 6771 • fax: +82 2 6253 6770 mail: vb.korea@keb.de

KEB RUS Ltd.

Lesnaya Str. House 30, Dzerzhinsky (MO) RUS-140091 Moscow region fon: +7 495 550 8367 • fax: +7 495 632 0217 net: www.keb.ru • mail: info@keb.ru

KEB Sverige

Box 265 (Bergavägen 19) S-43093 Hälsö fon: +46 31 961520 • fax: +46 31 961124 mail: vb.schweden@keb.de

KEB America, Inc.

5100 Valley Industrial Blvd. South
USA-Shakopee, MN 55379
fon: +1 952 224-1400 • fax: +1 952 224-1499
net: www.kebamerica.com • mail: info@kebamerica.com

More and newest addresses at http://www.keb.de

© KEB				
Mat.No.	13E53DD-K310			
Rev.	1B			
Date	10/2016			